

Если на Вашем мониторе не появляется изображение, пожалуйста, воспользуйтесь этой таблицей звуковых предупреждений об ошибках и рекомендациям по их исправлению: (If your screen (monitor) stays blank with nothing displayed, please kindly follow the following beep codes with relative suggestions:)

Звуковые сигналы (Warning Beep):	Причина (Reason):	Рекомендации (Suggestion):
Один длинный два коротких (One long two short)	Не обнаружена оперативная память (Cannot detect any RAM installed)	Пожалуйста, выполните следующие действия (Please try the following suggestions in turns to resolve this issue): 1.Переустановите модули оперативной памяти (Try re-installing the RAM module). 2.Установите модули памяти в другие разъемы DIMM (Try installing the RAM module onto other DIMM slots). 3.Почистите контакты на модулях памяти и разъемы DIMM на материнской плате (Clean the golden finger on the RAM module with white eraser, and clean the memory slot with soft brash, then install the memory back onto the slot). 4.Замените модули оперативной памяти (Please replace your memory module)
Один короткий (One short)	Проверка видео карты прошла успешно (VGA card test OK)	Действий не требуется (No actions required).
Один длинный три коротких (One long three short)	Не обнаружена видеокарта, или проверка видеокарты закончилась с ошибкой (Cannot detect any VGA card or VGA card test fail)	Пожалуйста, выполните следующие действия (Please try the following suggestions in turns to resolve this issue): 1.Переустановите видеокарту (Try re-installing the VGA card). 2.Установите видеокарту в другой разъем на материнской плате (Try installing the VGA card onto other DIMM slots). 3.Почистите контакт на видеокарте и разъем на материнской плате (Clean the golden finger on the VGA card with white eraser, and clean the expansion slot with soft brash, then install the VGA card back onto the slot). 4.Замените Вашу видеокарту на другую. (Please replace your VGA card)

Если на Вашем мониторе не появляется изображение, пожалуйста, воспользуйтесь этой таблицей звуковых предупреждений об ошибках и рекомендациям по их исправлению: (If your screen (monitor) stays blank with nothing displayed, please kindly follow the following beep codes with relative suggestions:)

Звуковые сигналы (Warning Beep):	Причина (Reason):	Рекомендации (Suggestion):

Бeeper):		
Один короткий (One short)	Не обнаружена клавиатура (Cannot detect keyboard).	Пожалуйста, выполните следующие действия (Please try the following suggestions in turns to resolve this issue): 1. Выключите компьютер и переподключите клавиатуру. (Try re-connect the keyboard after shutted down your system) 2. Замените Вашу клавиатуру (Try replacing your keyboard.)
Два коротких (Two short)	Не обнаружен жесткий диск, или его проверка закончилась ошибкой (Hard disk test failed (S.M.A.R.T. test failed, or cannot detect hard disk.))	Пожалуйста, выполните следующие действия (Please try the following suggestions in turns to resolve this issue): 1. Замените IDE/SATA кабель для подключения Вашего жесткого диска (Try replacing your IDE/SATA cable connected to your hard disk). 2. Замените Ваш жесткий диск (Try replacing your hard disk).
Четыре коротких (Four short)	Обнаружена неисправность оборудования (ненормальная температура, напряжение, скорость вращения вентилятора) (Hardware monitor detects error (abnormal temperature, voltage, fan speed)	Пожалуйста, определите причину неисправности по сообщению об ошибке на экране и устраните ее. (Please refer to error message on the screen to locate the cause of this fault,
Один короткий (One short)	Все остальные ошибки обнаруженные на этапе POST (All other errors found at POST stage).	and correct it accordingly).